

Кнопка "Меню" (удержание ок. 3 сек.)

Кнопки



Высвечивание номеров подпунктов 1*2*3*

Выбор номера подменю: кн. ("-") - 1 подменю, кн. ("Меню") - 2 подменю, кн. ("+") - 3 подменю

Подменю 1

установка времени и даты

Подменю 2

управление разделителями, датой и "тренировкой" ламп

Подменю 3

управление будильником и сигналом

Выбор номера экрана подменю - перебор кн. "Меню"

Экран 1
установка
времени

Экран 2
установка
даты

Экран 1
управление
разделителями и
датой

Экран 2
время "трени-
ровки" ламп

Экран 1
будильник

Экран 2
сигнал

ЧЧ.ММ.

ДД.ММ.ГГ

Изменение значений

"_"

"+" больше

0*х*х* - разделители постоянно горят;
1*х*х* - разделители мигают;
х*()*х* - время показа даты в сек.;
0 - показ даты отключен;
1-6 - показ даты длится 1-6-сек.;
х*х*()* - кол-во раз показа даты в минуте;

"_"

"+"

Изменение значений

0*(хх хх) - выключено;
1*(хх хх) - включено;
(хх хх) - установка промежутка времени "тренировки" (с хх до хх)

"_"

"+"

Изменение значений

0*(хх хх) - выключен;
1*(хх хх) - включен;
(хх хх) - время срабатывания

"_"

"+"

Изменение значений

0*(хх хх) - выключен;
1*(хх хх) - включен;
(хх хх) - время срабатывания сигнала

"_"

"+"

Изменение значений